

## Az USB HOST funkció használata (VP5500/VP5700)

Firmware verzió : 2009-05-21 Firmware VP5500-00-1.0.1

**\*Megjegyzés: Mielőtt elvégzi az alábbi lépéseket, ellenőrizze le, hogy a megadott firmware verziót használja. Tekintettel arra, hogy az USB eszközök különböző fájlstruktúrákat és formátumot használnak, a Vosonic és forgalmazói sem tudnak garanciát vállalni arra, hogy az USB Host funkció hibamentesen működik bármely eszközzel!**

### USB HOST funkció beállítása VP5500/VP5700 készülékeken

Lépések:

1. Kapcsolja be a készüléket és nyomja Menu gombot

**\*Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás az „USB Host Off” (kikapcsolt) állapot, ezért mielőtt továbblép, győződjön meg róla, hogy a készülék „USB Host On” (bekapcsolt) állapotban van.**



2. Nyomja meg a joystick-ot az USB Host módba való belépéshez, ekkor egy USB Flash Drive ikon jelenik meg a képernyő alján.



**1001-4271 közötti gyári számú készülékekhez**

**\*Megjegyzés: Az USB Host funkció bekapcsolása után a piros LED villogni fog, ellenőrizve, hogy az akku teljesen fel van-e töltve, mivel az alacsony töltöttség adatátviteli hibákat és lefagyást idézhet elő.**

3. Csatlakoztassa USB flash memóriáját a speciális USB Host kábelhez, majd a kábelt a VP5500/VP5700 készülékhez. A képernyőn egy USB ikon jelenik meg, jelezve, hogy a készülék felismerte az Ön USB flash memóriáját.



4. Az USB Host funkció kikapcsolásához nyomja meg a Menu gombot, majd a joystickot.



Ha további kérdése van, keressen minket alábbi elérhetőségeinken:

**Quasar Informatika Kft.**  
1152 Budapest Palánk u. 51.  
Telefon: +36 1 302 04 06  
Fax: +36 1 271 01 14  
[rendeles@quasar.hu](mailto:rendeles@quasar.hu)